

Hanford 3 Light Pendant

6624503 1.0




Sea Gull Lighting
Pendant

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

Garantía


Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Install the Fixture


IA



- 1** Screw the threaded nipple to the mounting plate and screw the screw collar onto the threaded nipple.
- 2** Secure the mounting plate to the junction box.
- 3** Install two of the fixture arms to the hub using the washers and hex nuts in the order shown, then place the shade inside the fixture arms and secure it in place by installing the remaining fixture arm.
- 4** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label in the socket for Max Wattage Information.
- 5** Install the plates to the socket assembly using the cap screws.
- 6** Install a hex nut onto each end of the small threaded nipple and screw it to the top of the fixture.
- 7** Determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link with pliers.
- 8** Place the cover onto the small threaded nipple and screw the fixture loop onto the fixture. Open the chain link with pliers and install the chain on the fixture loop, then re-close the chain link.
- 9** Unscrew the collar nut from the screw collar, install the collar nut and the canopy onto the chain (in that order).
- 10** Open a link on the other end of the chain with pliers and install the chain onto the screw collar to secure the fixture, re-close the link.
- 11** Weave the cord through the chain, canopy, collar nut, screw collar, threaded nipple, and out of the junction box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 12** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 13** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 14** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 15** Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.


Installer le Luminaire

IA



- 1** Visser l'attache fileté de la plaque de montage et visser le vis de collier sur l'attache fileté.
- 2** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 3** Installez deux des bras de luminaire sur le moyeu à l'aide des rondelles et des écrous hexagonaux dans l'ordre indiqué, puis placez l'abat-jour à l'intérieur des bras de luminaire et fixez-le en place en installant le bras de luminaire restante.
- 4** Visser l'amoule dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette dans la prise pour Max Puissance information.
- 5** Installez les plaques à l'ensemble de douille en utilisant les vis capuchon.
- 6** Installez un écrou hexagonal sur l'extrémité de la attache fileté petite et le visser vers le haut de luminaire.
- 7** Déterminez la hauteur utile de luminaire et enlever une partie de la chaîne en ouvrant un lien avec des pinces.
- 8** Placez le couvercle sur le petit raccord fileté et visser la boucle de luminaire sur le luminaire. Ouvrez le lien de la chaîne avec des pinces et installer la chaîne sur la boucle de luminaire, puis refermer le maillon de la chaîne.
- 9** Dévisser l'écrou de collier de vis de collier, installez l'écrou de collier et le dais sur la chaîne (dans cet ordre).
- 10** Ouvrez un lien à l'autre bout de la chaîne avec des pinces et installer la chaîne sur le vis de collier pour fixer le luminaire, à refermer le lien.
- 11** Weave le cordon à travers la chaîne, dais, l'écrou de collier, vis de collier, attache fileté, et hors de la boîte de jonction. Coupez le cordon laissant assez pour faire les connexions électriques.
- 12** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 13** Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 14** Connectez le fil noir de luminaire (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 15** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte de jonction, placer la dais sur le plafond, et fixez-le en place par vissage de l'écrou de collier serré sur le vis de collier.

Instale la Lámpara



- 1** Atornille el conector roscado a la placa de montaje y atornille el collar roscado en el conector roscado.
- 2** Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 3** Instale dos de los brazos en el eje con las arandelas y tuercas hexagonales en el orden indicado, y luego, coloque la pantalla en el interior de los brazos y asegure en su lugar con la instalación del brazo restante.
- 4** Atornille las bombillas en el enchufe. Consulte la etiqueta en el zócalo de Max Información Potencia.
- 5** Instale las placas a la asamblea de enchufe utilizando los tornillos capuchon.
- 6** Instale una tuerca hex en cada extremo de la conector roscado pequeño y atornillelo a la parte superior de la lámpara.
- 7** Determine la altura deseada de la fijación y quitar una parte de la cadena con la apertura de un enlace con unos alicates.
- 8** Coloque la cubierta sobre el conector roscado pequeño y enrosca el bucle de lámpara en la lámpara. Abra el eslabón de la cadena con los alicates y instale la cadena en el bucle de lámpara y vuelva a cerrar el eslabón de la cadena.
- 9** Aflojar la tuerca de collar del collar roscado, instale la tuerca y el dosel en la cadena (en ese orden).
- 10** Abrir un vínculo en el otro extremo de la cadena con los alicates y instale la cadena en el collar roscado para fijar el aparato, volver a cerrar el enlace.
- 11** Teje el cable a través de la cadena, dosel, tuerca de collar, collar roscado, conector roscado, y fuera de la caja de junctura. Recorte el cable dejando suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 12** Conecte la lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 13** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea eléctrica neutra con tuerca de cable.
- 14** Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con tuerca de cable.
- 15** Coloque cuidadosamente todos los cables en la caja de junctura, coloque el dosel en el techo, y seguro en su lugar enroscando la tuerca de collar firmemente en el collar roscado.