




### Comment utiliser le débit de « Pause »




**PROTECTION CONTRE LE REFROIDISSEMENT**  
Si votre produit n'est pas équipé d'un dispositif de protection contre le refroidissement, vous devrez ajouter un brise-vide pour le rendre conforme aux exigences à cet égard.

**Remarque : Il est normal que le tuyau s'éteigne sous pression de l'eau battante.**  
Le tuyau peut également se dégonfle sous pression de l'eau battante. N'oubliez pas qu'il sagit d'un phénomène normal et que le tuyau se dégonfle dès que la pression de l'eau battante.




### 4. Raccorder le tuyau à la douche

**Remarque : Ces codes de plomberie de plusieurs provinces et municipalités exigent l'utilisation d'un reniffrage avec des douches télescopiques. Ces mesures contribuent à prévenir un retour d'eau dans l'alimentation en eau de votre collectivité. Pour obtenir des informations supplémentaires ou pour savoir où vous pouvez obtenir un reniffrage, communiquer avec nous au 1-800-345-DELT**



### 3. Raccorder le tuyau de la douche de tête

**Remarque : Si le bras de douche est tenu droit, il sera nécessaire de remplacer par un bras de douche ordinaire.**



### 2. Installez la tête de douche

**Remarque : Toujours lancer une pomme de douche dans les sens contraires de l'écoulement de l'eau. Utilisez pomme de douche afin d'assurer la laveuse est présente.**



### 1. Retirez la pomme de douche

**Remarque : Utilisez une mousse à la main la flotte extrême de la fixe-de-barre de douche dans les sens contraires de l'écoulement de l'eau. Utilisez pomme de douche dans les sens contraires de l'écoulement de l'eau.**

### see what Delta can do.

### Instructions pour l'installation du système pour la douche Delta



see what Delta can do.






## Instrucciones de instalación del sistema de ducha Delta


### 1. Retire el cabezal de ducha

Gire el cabezal de ducha existente en dirección contraria a las manecillas del reloj con una llave ajustable o pinzas. Tenga cuidado de no desenroscar el brazo de la ducha; sujeté el brazo de la ducha y manténgalo fijo.

**Nota: Si el brazo de la ducha cuenta con una bola en el extremo, éste no funcionará con la unidad de ducha y deberá reemplazarse por un brazo de ducha estándar.**



**Nota:** Muchos códigos estatales y locales de plomería exigen la instalación de un interruptor de vacío para la ducha manual. Esto ayuda a evitar el reflido de agua hacia el suministro de agua de su comunidad. Póngase en contacto con nosotros al 1-800-345-DELT (en los Estados Unidos y Canadá) para obtener más información sobre cómo obtener un interruptor de vacío.



**Nota:** Bajo ciertas condiciones de presión del agua, resulta normal que la manguera se extienda por sí misma. En caso de que llegara a ocurrir, la manguera no puede estirarse aún más debido a que pueden provocarse daños en la manguera. Nuevamente reiteramos que esto es normal y la manguera volverá a su estado de relajado cuando disminuya la presión del agua.

### Protección de Contraflujo

Si su producto no está equipado con prevención de contraflujo, a fin de hacer que su producto cumpla con los estándares, tendrá que incorporar un rompe vacío.

### Selección de la Función de Rociado de la Regadera de Mano ActivTouch™

Para seleccionar la función de rociado de la regadera de mano, simplemente oprima el botón adecuado (o la combinación de botones) ubicado en la parte posterior de la regadera de mano. El primer botón con el icono significa un rociado amplio. El segundo botón con el icono significa un rociado para masajes. El tercer botón con el icono significa un rociado angosto. Para obtener hasta ocho funciones de rociado diferentes puede utilizar cualquier botón o puede combinar dos a tres botones juntos. El cuadro de la derecha indica todas estas funciones.



### El control de pausa disminuye el flujo de agua

Para operar el control de pausa, oprima el botón que se encuentra en la parte delantera del asa de la regadera de mano para que salga sólo un hilo de agua. Para volver a utilizar un flujo de agua normal, oprima el botón que se encuentra en la parte posterior del asa de la regadera de mano.

= Botón oprimido  
 = Botón sin oprimir



